

安裝及使用注意事項：

1. 使用之前，要先確認 VISION 1000 / 2000 Series 的本體材質是否適用於所量測的流體。
2. 流體若含有顆粒狀的物質，則在感應器的前端應加裝過濾網。
3. 在安裝感應器之前，應將流體的管路和配管清洗乾淨。
4. 請依據感應器的規格，在其性能之適用範圍內來使用。
5. 參照下方的接線方式，檢查接線是否正確。
6. 因為 VISION 1000 / 2000 Series 是屬於容積式流量計的一種，所以流體內若含有氣泡，也會被計量在其容積量內，因而降低量測的精度。
7. 只要安裝正確，即可安心使用，而不須維護保養。
8. 不要使用壓縮空氣來吹動 VISION 1000 / 2000 Series 流量計，因為軸承可能會損壞。

外觀尺寸及接線圖：

